

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant d'effectuer quelque manipulation de nettoyage, vérifiez que l'appareil soit débranché.
2. Nettoyez toujours l'appareil une fois refroidi. Utilisez un chiffon doux, de l'eau savonneuse puis séchez avec un chiffon sec.
3. N'utilisez pas de produits abrasifs, d'alcool, d'acétone, de pétrole, d'essence ou de dissolvants pour nettoyer cet appareil.
4. Ne pas submerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Pour une période prolongée de non-utilisation de l'appareil, il est conseillé de le couvrir avec une housse adaptée après l'avoir nettoyé et séché. Garder dans un endroit sec.

GARANTIE

La garantie de cet appareil est de 24 mois à compter de la date indiquée sur votre ticket d'achat, tel qu'indiqué par le décret 23/2003 du 10 Juillet.

Cette garantie ne pourra prendre effet que sur présentation du ticket d'achat.

INFORMATIONS LÉGALES

Ce produit porte le marquage CE afin d'en démontrer sa conformité avec les décrets 2006/95/CE (Tension Basse), 2014/30/CE (Compatibilité électromagnétique) et la directive RoHS 2011/65/UE.



Ce symbole situé sur l'étiquette des caractéristiques du produit indique qu'il ne peut être traité comme ordures domestiques, mais doit être remis au service de recyclage d'appareils électriques et électroniques.

Votre contribution au recyclage approprié de ce produit protège l'environnement.

Dans un cas d'élimination incorrecte du produit, nous pouvons causer des dommages sur l'environnement. Pour plus d'informations quant au recyclage de ce produit, rendez vous à la mairie, contactez votre service de tri des ordures, ou à la boutique où vous avez acheté ce produit.



IMPORTED BY
www.edmproduct.com
ELEKTRO S. S.COOP.C.L
F-43389675
MADE IN CHINA



EDM garantiza todos sus productos declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación / uso de sus artículos.

EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda responsabilidade por danos originados por utilização / instalação incorrecta dos seus produtos.

EDM guarantees all its products declines all responsibility for damages caused by improper installation / use of its articles.

EDM garantit tous ses produits, déclinant toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un mauvais usage ou d'une installation incorrecte de ses articles.

Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o uso ocasional.

Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou uso ocasional.

This product is only suitable for well isolated spaces or occasional use.

Ce produit: seulement est convient pour des espaces bien isolés ou pour une utilisation occasionnelle.



Brasero Eléctrico

Braseiro elétrico

Electric Brazier / Brazaier électrique

MANUEL D'INSTRUCTIONS

REF. 07102 / REF. 07119



Design & Quality

Fabricado en España

Fabricado en Espanha / Made in Spain

Cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat de ce brasero électrique. Avant de le mettre en marche, il est recommandé de lire attentivement les instructions ci-suites afin de connaître le bon fonctionnement de cet appareil.

NORMES DE SÉCURITÉ

1. Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer incendies, décharges électriques ou lésions corporelles.
2. Assurez vous que la source d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque caractéristique du produit.
3. Pour réduire le risque de choc électrique, cette prise est conçue pour un parfait ancrage. Si la prise de l'appareil ne pénètre pas entièrement dans la prise de courant, appelez un électricien qualifié.
4. Maintenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans ou les surveiller constamment.
5. Les enfants d'entre 3 et 8 ans peuvent seulement allumer ou éteindre cet appareil une fois ce dernier installé en place pour un fonctionnement adéquat. Ils doivent être surveillés et avoir reçu les instructions nécessaires pour utiliser l'appareil de manière sûre, conscients des risques qu'il contient.
6. Les enfants d'entre 3 et 8 ans ne doivent pas brancher, régler, réparer ni nettoyer l'appareil. Il doit uniquement être utilisé et manipulé par des personnes âgées de plus de 8 ans et peut être manipulé par toute personne disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ayant reçu les indications nécessaires. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Son nettoyage et son entretien ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.

ATTENTION: Certaines pièces de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il est nécessaire de faire preuve d'une attention particulière lorsque sont présents enfants ou personnes fragiles.

Autant que possible, évitez l'utilisation de rallonges car elles peuvent surchauffer et provoquer un risque d'incendie. Ne jamais utiliser une rallonge pour plusieurs chauffages. Déconnecter l'appareil Avant de le déplacer, sans tirer sur le câble mais sur la prise.

7. Ne pas couvrir ni manipuler l'appareil durant son fonctionnement.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un service technique autorisé, pour éviter toute situation dangereuse.
9. Placez toujours l'appareil sur une surface plane, stable et à niveau, évitant ainsi toute possibilité de renversement. Maintenir l'appareil à l'écart de matériaux inflammables comme meubles, oreillers, linge de lit, papiers ou rideaux.
12. Vérifiez qu'aucun objet appuie sur le câble d'alimentation de cet appareil. Ne passez pas le câble d'alimentation sous tapis, carpettes ou similaires. Maintenez le câble éloigné des personnes et lieux pouvant provoquer une chute.
13. Ne touchez jamais l'appareil mouillé et ne l'utilisez pas dans un environnement humide comme salle de bain, douche, piscine.
14. Cet appareil est conçu pour un usage domestique en intérieur ; ne pas en faire une utilisation industrielle.
15. MISE EN GARDE : Pour éviter les surchauffes, ne pas couvrir l'appareil en marche. Ce symbole indiqué sur l'étiquette du produit indique que cet appareil ne peut être couvert.



Identificativa del aparato indica "NO CUBRIR"


16. Cet appareil ne peut être installé directement sous une prise de courant
17. Ne pas insérer ni permettre l'insertion de doigts ou corps étrangers dans les systèmes de ventilation et sortie d'air puisque cela peut causer une décharge électrique, un incendie ou endommager l'appareil.
18. Conservez ce Manuel pour toute consultation

ultérieure.

19. Appareil apte pour les espaces bien isolés ou pour un usage occasionnel.

NOTE: Lors de la première utilisation, cet appareil peut émettre des odeurs. Veuillez réaliser cette première utilisation dans un lieu bien ventilé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Red

REF. 07102
Puissance : 900W
Interrupteur I : 400W
Interrupteur II : 500W
Tension : 220/240V-50Hz



REF. 07119
Puissance : 900W (500+400)
Tension : 220/240V-50Hz

FONCTIONNEMENT

REF. 07102:

1. Assurez-vous que les interrupteurs soient en position "0" éteinte puis connecter l'appareil au réseau électrique.
2. Sélectionnez la puissance désirée en appuyant sur l'interrupteur I pour 400W, sur l'interrupteur II pour 500W ou sur les interrupteurs I et II simultanément pour 900W.
3. Pour éteindre l'appareil, veuillez appuyer de nouveau sur les interrupteurs concernés.

REF. 07119:

1. Connecter l'appareil au réseau électronique.
2. Sélectionnez la puissance désirée en appuyant sur la position I pour 500W ou sur la position II pour 900W.
3. Pour éteindre l'appareil, il doit se déconnecter du réseau électrique.