FR

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, gardez les instructions suivantes à l'esprit:

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement les instructions suivantes. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.
- Après avoir enlevé l'emballage, vérifiez que l'appareil est en bon état, et si vous avez des doutes, ne l'allumez pas.
- Contactez votre distributeur ou vendeur pour échanger ou restituer l'appareil.
- Cet appareil est emballé pour la protection contre tout dommage lors du transport.
- L'emballage est formé de matières plastiques et d'autres matériaux pouvant être dangereux. Il est conseillé de les garder hors de portée des enfants. Ces matériaux sont recyclables et doivent être livrés dans une unité de recyclage appropriée, en respectant les lois de protection de l'environnement.

- Cet appareil a été conçu pour un USAGE DOMESTIQUE seulement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, telles qu'une installation commerciale, industrielle ou toute autre installation non résidentielle.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer.
- Notice d'utilisation. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénouées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si vous remarquez qu'il ne fonctionne pas correctement. Éteignez-le immédiatement et recherchez le fabricant ou un service technique agréé afin qu'un technicien qualifié puisse évaluer les dommages et le réparer si nécessaire.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le service technique agréé par un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de remplacer une pièce ou un accessoire, ou avant de toucher les pièces mobiles de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Connectez l'appareil uniquement à une source d'alimentation de courant alternatif (CA). La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise après son utilisation, et avant de le démonter ou le nettoyer.
- Toujours monter et utiliser l'appareil sur une surface ferme et stable.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière à gaz / électrique ou dans un four chaud. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de ces sources de chaleur ou d'objets tranchants et coupants.
- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie,

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 2.100W
- 3 niveaux
- Position fixe ou oscillante

Grille de sécurité

FONCTIONNEMENT

- Placez l'appareil sur une surface plane et sèche.
- Avant de raccorder l'appareil au secteur, assurez-vous que l'interrupteur est en position "0".
- Branchez le cordon d'alimentation dans la prise C.A. de 220/240V - 50Hz.

Grâce au système d'alimentation 3, vous pouvez démarrer l'appareil :

POSITION 0 : OFF
POSITION 1 : 900W
POSITION 2 : 1.200W
POSITION 3 : 2.100W

- N'essayez jamais de démonter l'appareil.
- Si vous remarquez une anomalie (comme un bruit inhabituel), éteignez l'appareil et débranchez-le immédiatement.
- Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre dans l'appareil par les ouvertures.
- L'appareil ne doit être utilisé que dans un environnement sec.
- Protégez l'appareil de la poussière, de l'humidité, de la lumière du soleil et de la chaleur directe.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant le nettoyage.
- Nettoyez avec un chiffon doux et humide, sans détergent, liquides agressifs ni solvants.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, protégez-le et rangez-le après l'avoir nettoyé dans un endroit sec.

FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE

REMARQUE : Il est normal, quand les appareils de chauffage sont allumés pour la première fois ou lorsqu'ils sont allumés après une longue période d'inutilisation, qu'ils émettent des odeurs et de la fumée. Cela disparaîtra rapidement et ne se produira plus lors d'une utilisation fréquente.

COMPOSANTS IMPORTANTS





1. Corps de chauffe
2. Grille
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Support
5. Vis de montage
6. Socle
7. Support, partie inférieure
8. Support, partie centrale
9. Support, partie supérieure
10. Support, partie réglable

INSTALLATION

Placez la partie inférieure du support (7, avec la plaque de fixation) sur le socle (6) de manière à ce que les trous de vis soient alignés. Insérez les 3 vis à travers les trous doubles et serrez-les fermement. Placez le couvercle de protection sur le raccord fileté (pour cela, retirez un moment le support de câble).
Fixez la partie centrale du support (8) à la partie inférieure (7) et fixez-la à sa place avec l'une des vis. Le haut du support ((9), avec le raccord à compression) est ensuite fixé à la section centrale de la même manière à l'aide d'une vis.
Insérez la partie la plus mince et la plus ajustable du support (10) aussi loin que souhaité dans la partie grise du raccord de compression en haut du support. Glissez la bague de verrouillage vers le bas sur la partie mince du socle et vissez-la fermement sur le raccord de compression gris.
Dévissez presque complètement la vis de montage (5) du support de montage. Placez l'extrémité du chauffage sur la partie supérieure de la section de support ajustable de sorte que la vis tombe précisément dans le trou du support. Maintenant, serrez fermement la vis (la vis doit disparaître dans la partie mince du support et ne peut pas dépasser !).
La section du support peut pivoter à 360°, ce qui permet à l'extrémité du chauffe-patio de pivoter dans toutes les directions. Le câble d'alimentation peut être fixé dans les supports de câbles sur le support.
Vérifiez que tous les raccordements sont bien fixés et que le chauffe-patio est bien positionné avant l'utilisation.
L'appareil doit être placé à au moins 1 m du mur le plus proche. La boîte avec l'interrupteur doit se trouver à au moins 30 cm du plafond et à 1,80 m au-dessus du sol. Le chauffe-patio doit être placé fermement sur une surface plane et horizontale.

PROTECTION ANTICHUTE

L'appareil est équipé d'un dispositif de protection antichute. L'appareil s'éteindra automatiquement si, malgré les précautions prises, il tombe.
Dans ce cas, débranchez immédiatement l'appareil.
Vérifiez toujours soigneusement que l'appareil de chauffage n'est pas endommagé et remettez-le en position verticale.
N'utilisez jamais un appareil endommagé, mais rapportez-le chez le revendeur ou dans un magasin agréé pour qu'il soit inspecté et/ou réparé.
Si aucun dommage n'est constaté, placez le chauffe-patio en position 0, branchez-le et mettez-le en route par le câble d'alimentation. Surveillez de près le chauffe-patio pendant les quinze premières minutes ; si des défauts se produisent, débranchez-le immédiatement et rapportez-le en magasin pour qu'il soit réparé.

DÉCHET

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE, il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur. Pour plus d'informations, contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

GARANTIE

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat et couvre tous les défauts du fabricant en termes de matériel et de qualité. Cette garantie s'applique uniquement si les instructions d'utilisation ont été suivies, et est annulée si l'appareil a été altéré ou utilisé de manière inapproprié et incorrecte ou s'il a été réparé par une personne non autorisée.

LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT