

FR

# MODE D'EMPLOI

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ



*Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure . Pour réduire le risque d'incendie , d'électrocution ou de blessure , gardez les instructions suivantes à l'esprit :*

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Avant de mettre l'appareil en service , lisez attentivement les instructions suivantes . Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter à tout moment .
- Après avoir enlevé l'emballage , vérifiez que l'appareil est en bon état , et si vous avez des doutes , ne l'allumez pas .
- Contactez votre distributeur ou vendeur pour échanger ou restituer l'appareil .
- Cet appareil est emballé pour la protection contre tout dommage lors du transport .
- L'emballage est formé de matières plastiques et d'autres matériaux pouvant être dangereux . Il est conseillé de les garder hors de portée des enfants . Ces matériaux sont recyclables et doivent être livrés dans une unité de recyclage appropriée , en respectant les lois de protection de l'environnement .
- Cet appareil a été conçu pour un USAGE DOMESTIQUE seulement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins , telles qu'une installation commerciale , industrielle ou toute autre installation non résidentielle .
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide .
- Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer .
- Notice d'utilisation . Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes ( y compris les enfants ) dont les capacités physiques , sensorielles ou mentales sont réduites , ou des personnes dénouées d'expérience ou de connaissance , sauf si elles ont pu bénéficier , par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité , d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil .
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans .
- Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil .
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si vous remarquez qu'il ne fonctionne pas correctement . Éteignez-le immédiatement et recherchez le fabricant ou un service technique agréé afin qu'un technicien qualifié puisse évaluer les dommages et le réparer si nécessaire .
- Si le cordon d'alimentation est endommagé , il doit être remplacé par le fabricant ou le service technique agréé par un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution .
- Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de remplacer une pièce ou un accessoire , ou avant de toucher les pièces mobiles de l'appareil .

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Connectez l'appareil uniquement à une source d'alimentation de courant alternatif ( CA ) . La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique .
- Débranchez toujours l'appareil de la prise après son utilisation , et avant de le démonter ou le nettoyer .
- Toujours monter et utiliser l'appareil sur une surface ferme et stable .
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur , telles qu'une cuisinière à gaz / électrique ou dans un four chaud . Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de ces sources de chaleur ou d'objets tranchants et coupants .
- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées .
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie , une électrocution ou des blessures graves .
- Cet appareil est fabriqué pour être utilisé à l'intérieur . Ne l'utilisez jamais à l'extérieur .

**CARACTÉRISTIQUES**

- Puissance : 1.200W
  - 3 niveaux
  - Position fixe ou oscillante
- Grille de sécurité

**FONCTIONNEMENT**

- Placez l'appareil sur une surface plane et sèche .
  - Avant de raccorder l'appareil au secteur , assurez-vous que l'interrupteur est en position " 0 " .
  - Branchez le cordon d'alimentation dans la prise C.A. de 220 / 240V - 50Hz .
- Grâce au système d'alimentation 3 , vous pouvez démarrer l'appareil :

POSITION 0 : OFF  
POSITION 1 : 400W  
POSITION 2 : 800W  
POSITION 3 : 1.200W

- N'essayez jamais de démonter l'appareil .
- Si vous remarquez une anomalie ( comme un bruit inhabituel ) , éteignez l'appareil et débranchez-le immédiatement .
- Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre dans l'appareil par les ouvertures .
- L'appareil ne doit être utilisé que dans un environnement sec .
- Protégez l'appareil de la poussière , de l'humidité , de la lumière du soleil et de la chaleur directe .

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant le nettoyage .
- Nettoyez avec un chiffon doux et humide , sans détergent , liquides agressifs ni solvants .
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide .
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période , protégez-le et rangez-le après l'avoir nettoyé dans un endroit sec .

**DÉCHET**

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE , il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur . Pour plus d'informations , contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit .

**GARANTIE**

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat et couvre tous les défauts du fabricant en termes de matériel et de qualité . Cette garantie s'applique uniquement si les instructions d'utilisation ont été suivies , et est annulée si l'appareil a été altéré ou utilisé de manière inappropriée et incorrecte ou s'il a été réparé par une personne non autorisée .

**LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT**

**LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN RAISON D'UNE  
INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL .**

| TABLEAU                                                                                                      |                                                                                                | Identificateur de modèle pour les appareils de chauffage |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| NUMÉRO DE MODÈLE                                                                                             |                                                                                                | 07136                                                    |        |
| Puissance calorifique                                                                                        |                                                                                                |                                                          |        |
| Article                                                                                                      | Symbole                                                                                        | Valeur                                                   | Valeur |
| Puissance calorifique nominale                                                                               | P <sub>nom</sub>                                                                               | 1,2                                                      | kW     |
| Puissance calorifique nominale (à titre indicatif)                                                           | P <sub>min</sub>                                                                               | 0                                                        | kW     |
| Sortie continue max. de chaleur                                                                              | P <sub>max,c</sub>                                                                             | 1,2                                                      | kW     |
| Consommation d'énergie auxiliaire                                                                            |                                                                                                |                                                          |        |
| Puissance thermique nominale                                                                                 | el <sub>nom</sub>                                                                              | NA                                                       | kW     |
| Puissance thermique minimale                                                                                 | el <sub>min</sub>                                                                              | NA                                                       | kW     |
| En mode veille                                                                                               | el <sub>SB</sub>                                                                               | NA                                                       | kW     |
| Type d'apport de chaleur, uniquement pour les chauffages électriques accumulateurs locaux (sélection unique) |                                                                                                |                                                          |        |
| Régulation manuelle de la charge thermique avec thermostat intégré                                           |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Régulation manuelle de la chaleur avec retour de température ambiante et/ou extérieure                       |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Régulation électronique de la chaleur avec retour de température ambiante et/ou extérieure                   |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Sortie de chaleur assistée par ventilateur                                                                   |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Type de puissance calorifique / régulation de la température ambiante (sélection unique)                     |                                                                                                |                                                          |        |
| Puissance calorifique à un étage sans régulation de la température ambiante                                  |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Deux ou plusieurs étages manuels, sans régulation de la température ambiante                                 |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Avec régulation de la température ambiante avec thermostat mécanique                                         |                                                                                                |                                                          | Oui    |
| Avec régulation électronique de la température ambiante                                                      |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Régulation électronique de la température ambiante avec minuterie journalière                                |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Régulation électronique de la température ambiante avec minuterie hebdomadaire quotidienne                   |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Autres options de contrôle (sélections multiples possibles)                                                  |                                                                                                |                                                          |        |
| Régulation de la température ambiante avec détection de présence                                             |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Régulation de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte                                      |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Avec l'option de contrôle de distance                                                                        |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Avec commande de démarrage adaptative                                                                        |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Avec limitation du temps de travail                                                                          |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Avec capteur d'ampoule noire                                                                                 |                                                                                                |                                                          | Non    |
| Coordonnées de contact                                                                                       | ELEKTRO3 S.C.C.L - Polígono Industrial Alba - C/Barenys,21 - 43480 Vila-Seca (Tarragona) SPAIN |                                                          |        |