

REVA – KLER

Algicide curatif

- **REVA-KLER** détruit les algues et empêche leur retour dans les eaux de piscines. Compatible avec tous les types de traitements.
- **REVA-KLER** est légèrement moussant. Il contient 14.3% de matières actives spéciales, équivalentes à 25% d'ammonium quaternaire.

Description du conditionnement :

	1 L/ 0.98 Kg	5 L/ 4,9 Kg	20 Kg
Bidon : Couleur Hauteur Etiqueté Ligne de visibilité Symbole tactile	Naturel 245 mm 155x233 graduée Non Oui	Blanc 290 mm 160x125 R/V Oui Oui	Naturel 450 mm 160X125 R/155 X233 V Non Oui
Bouchon : Couleur Sécurité enfant	Bleu/Blanc Oui	Bleu Non	Blanc/rouge Oui
Carton : Kraft + étiquette Imprimé de	Oui Non 12 bidons	Oui Non 4 bidons	Non Non -
Livré sur palette Euro de	50 cartonsx12=600 bidons	32 cartons x4 = 128 bidons	24 bidons

Méthode d'utilisation (hors système REVA 3 COOL) :

- Traitement choc ou curatif: Verser devant les refoulements 0,2L à 0,3L par 10 m³
- Traitement d'entretien: Verser devant les refoulements 0,1L par 10 m³
- Il est préférable d'utiliser **REVA-KLER** après un traitement choc oxydant (OXY3COOL ou REVA KLOR CHOC ou RAPIDE).

Sécurité :

REVA-KLER est un produit **irritant** pour la peau et les yeux.

- ◆ En cas de projection dans les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un spécialiste en cas d'irritation.
- ◆ Eviter le contact avec la peau. Bien se laver les mains après manipulation.
- ◆ Ne pas laisser à la portée des enfants.
- ◆ Pour éviter toute ingestion accidentelle, ne pas manger, fumer ou boire pendant l'utilisation.
- ◆ Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques.
- ◆ En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette ou l'emballage).
- ◆ Rincer le bidon vide dans la piscine avant de le jeter.

Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais.

Bien refermer l'emballage après usage.



Mareva

Labo 01-2020

Composition : Contient chlorure de didecyldiméthylammonium.

Durée de conservation : 3 ans

Informations techniques fournies sans garantie contractuelle.



Mareva